

メイン画面

カートの現在地からピンまでの距離、ハザードまでの距離、前のカートまでの距離や時間など様々な情報が一目で分かるレイアウトになっています。



グリーン拡大画面

グリーンが拡大しピン位置が確認できます。



攻略

プレイ中のホールの攻略方法が確認できます。



スコア画面

メンバーのスコアを入力します。



リーダーズボード画面

コンペ参加者のスコアがリアルタイムに表示されます。



通話ボタン

緊急用件が発生したときに管理室と通話ができます。



忘れた! 拾った! ボタン

忘れ物をした時、拾った時に管理室に連絡ができます。



3点間距離表示

レイアウト上の任意の地点をタップすると、現在地からタップした地点までの距離と、タップした地点からピンまでの距離が瞬時にレイアウト上に表示されます。



スコア画面 (入力方法)

① ホール No を確認し、メンバー各自のスコアをタッチしてください。



② 『OK』を押すとメイン画面にもどり、スコアが保存されます。

※ ホールを変更したい場合はスコア表のホール No を押すか、スコア入力の左右ボタンでホール No を変更してください。

※ 入力後の変更もできます。ホール No を選択し再度入力してください。

リーダーズボード画面

コンペで会場されている方への表示画面です。スコア入力を行うことにより、他のプレイヤーとリアルタイムでスコア情報を共有し楽しめる機能です。この機能を使用することでプロトーナメントのように随時他のプレイヤーのスコアを確認することができます。

アウト

HOLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Front9
PAR	4	5	4	4	3	4	4	5	3	36
兵庫四郎	5	4	6	6	3	6	4			34

※スコア入力をするだけでリーダーズボードに反映されます。また、他のプレイヤーの名前を選択すると詳細なスコアも見ることができます。

※カードだけでなく QR コードを読み込むとスマートフォンからも見ることができます。

